

NÁVOD NA POUŽITIE

HAUSER®

e l e c t r o n i c

SK

MLYNČEK G-742



VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK!

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou domáceho spotrebiča značky HAUSER. Tento spotrebič je výsledkom najnovšieho technického vývoja a patrí medzi estetické, kvalitne spracované a vysoko kvalitné spotrebiče tohto výrobcu. Pri jeho navrhovaní bola venovaná veľká pozornosť bezpečnosti. Základnou podmienkou spoľahlivej prevádzky je odborné používanie, preto si pred uvedením do prevádzky pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho, aby vám mohol slúžiť ako pomôcka!

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Všeobecné upozornenia

Pôvodný popis bol vypracovaný v maďarčine.

Pred použitím zariadenia si prosím pozorne prečítajte tento návod!

Vždy dodržiavajte základné bezpečnostné predpisy vo vlastnom záujme!

Nesprávne používanie zariadenia predstavuje nebezpečenstvo úrazu!

Prístroj je určený výlučne na domáce použitie!

Zariadenie nesmie prevádzkovať vonku!

Po odstránení obalu sa uistite, že zariadenie nie je poškodené!

Ak na zariadení zistíte poškodenie, nepoužívajte ho a odovzdajte ho do servisu!

Obalové materiály môžu byť nebezpečné pre malé deti, preto ich držte mimo ich dosahu!

Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, je **ZAKÁZANÉ** používať

zariadenie v bezprostrednej blízkosti vane, umývadla alebo drezu, ako aj

– ponárať zariadenie do vody alebo inej tekutiny,

Pred použitím skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na štítku zariadenia a či je domáca zásuvka riadne uzemnená!

Zariadenie umiestnite na miesto, kde sa k nemu nedostanú malé deti! Používanie v blízkosti malých detí si vyžaduje zvýšenú opatrnosť!

Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami

alebo osoby, ktorým chýbajú skúsenosti a vedomosti, a to v prípade,

ak sa tak deje pod dohľadom alebo ak dostanú pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a pochopia riziká vyplývajúce z jeho používania. Toto zariadenie nesmú používať deti! Deti držte v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia a jeho sieťového napájacieho kábla! Deti sa nesmú hrať so zariadením!

Keď zariadenie nepoužívate, pred čistením, pred vložením alebo vyberaním príslušenstva alebo predtým, ako siahnete na miesto, kde sa počas prevádzky nachádzajú pohyblivé časti, vytiahnite zástrčku zo zásuvky!

– používať zariadenie s poškodeným káblom,

– používať zariadenie v prípade mechanického poškodenia!

Ak vám zariadenie náhodou spadlo, nechajte ho skontrolovať odborníkom v autorizovanom servise.

Elektrický napájací kábel neprešajte nad sporák ani pracovnú dosku! Zariadenie

ani jeho kábel sa nesmú dotýkať horúcich povrchov a neumiestňujte ho do blízkosti plynových alebo elektrických rúr či sporákov!

Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu ani ho neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla!

Prístroj nekladte na okraj stola alebo pultu, pretože by ho malé dieťa mohlo ľahko dosiahnuť a zhodiť. Dávajte pozor aj na to, že zavesený kábel na okraji stola alebo pultu predstavuje nebezpečenstvo úrazu!

Pri odpojení od napájania jednou rukou pridržte zásuvku v stene a potom za zástrčku vytiahnite kábel!

Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho používania ani za opravy vykonané neoprávnenou osobou!

Poruchové zariadenie (vrátane napájacieho kábla) smie opravovať iba odborný servis! Vnútorne poškodenie zariadenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom!

Ak dôjde k poškodeniu sieťového kábla, jeho výmenu smie vykonať výlučne výrobca, jeho servisný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba!

Ak zistíte poruchu v prevádzke zariadenia, obráťte sa o pomoc na autorizovaný servis! Nikdy sa nepokúšajte zariadenie opravovať doma!

Nikdy zariadenie nerozoberajte! Mohlo by to mať nepredvídateľné následky!

Nikdy nenavíjajte sieťový kábel na zariadenie, pretože by to mohlo viesť k poškodeniu kábla!

Nepoužívajte náhradné diely, ktoré nie sú originálne, pretože to môže spôsobiť poškodenie!

Nikdy sa nepokúšajte odpojiť zariadenie od napätia mokrými rukami a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky!

Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom!

Na prevádzku zariadenia nesmie byť použitý externý časový spínač ani samostatné diaľkové ovládanie

Pozor! Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani inej nádoby naplnenej vodou.

Používajte systém na nuluovanie.

Dbajte na to, aby sa zariadenie nedostalo do kontaktu s rozstrekujúcou sa vodou, a nikdy sa ho nedotýkajte mokrými rukami!

Ak sa počas prevádzky motor zariadenia náhodou dostane do tekutiny alebo sa dostane do kontaktu s vlhkosťou, v žiadnom prípade sa zariadenia nedotýkajte, ale najskôr ho ihneď odpojte zo zásuvky a až potom ho vyberte z tekutiny a

odnesť do autorizovaného servisu na kontrolu a opravu. Na čistenie zariadenia nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškriabať povrch!

Upozornenia týkajúce sa mlynčeka

Zariadenie sa nesmie používať, ak je prázdne!

Maximálna doba prevádzky zariadenia je 30 sekúnd. V záujme bezpečnej prevádzky

nepoužívajte zariadenie dlhšie, ako je uvedená maximálna doba prevádzky, a pred ďalším použitím ho nechajte vychladnúť.

Nože sú veľmi ostré, dávajte pozor, aby vás čepele neporanili pri čistení zariadenia!

V opačnom prípade môžu zvyšky mletia ovplyvniť chuť nového mletia.

Na čistenie použite mierne navlhčenú handričku a na záver zariadenie vždy utrite suchou handričkou!

Dávajte pozor, nože sú ostré!

Po použití utrite aj vonkajšiu časť zariadenia vlhkou handričkou!

Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch výrobku!

SKLADOVANIE

ODPORÚČANIE SPOLOČNOSTI HAUSER

Kmlynčeku G-742 odporúčame zakúpiť kuchynskú váhu HAUSER!

Ďalšie užitočné informácie a rady nájdete na webovej stránke www.hauser.eu. Na našej webovej stránke nájdete

tipy týkajúce sa používania zariadenia a ďalšie zaujímavosti s neustále aktualizovaným obsahom.

Servis a zákaznícky servis: 06 1/700-4379

- Kábel naviňte okolo prístroja
- Skladujte na chladnom a suchom mieste.

Používanie zariadenia

Mlynček na kávu je vhodný na mletie približne 50 g kávy, maku, orechov alebo korenín (napríklad celých korení).

Nikdy nenapíňajte prístroj nad okraj!

Pred prvým použitím vyčistite zariadenie a odnímateľný kryt mierne vlhkou utierkou!

Čistenie zariadenia

Pred čistením skontrolujte, či ste zariadenie odpojili od napájania!

www.hauser.eu

Vždy utrite vnútro zariadenia mierne navlhčenou handričkou, ak chcete mlieť iný materiál!

Zariadenie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou. Ne ponárajte ho do vody!

Z mlynčeka vždy odstráňte zvyšky mletého kávy!

Odskrutkujte viečko proti smeru hodinových ručičiek.

- Naplňte prístroj kávovými zrnami!

Nasadte vrchný kryt na prístroj! (Uistite sa, že je vrchný kryt správne uzavretý – otáčajte ním, kým sa značka na vrchnom kryte nezosúladí so značkou na prístroji.)

- Odviňte kábel a zapojte zástrčku do zásuvky!

- Vezmite prístroj do ruky a stlačte tlačidlo „Start“. Prístroj sa v tom momente začne mlieť.

- Tlačidlo držte stlačené nepretržite.

- Ak nie je vrchný kryt správne nasadený, zariadenie sa nedá zapnúť!

Po dosiahnutí požadovanej konzistencie mletého mäsa odpojte zariadenie od napájania,

odnímite vrchný kryt a mleté mäso nasypťte do vhodnej nádoby!

- Nikdy neodstraňujte vrchný kryt, kým sa nože úplne nezastavia a kým neodpojíte prístroj od napájania!

- Medzi jednotlivými mletiami počkajte aspoň jednu minútu, aby sa prístroj neprehrial.

- Pri mletí olejnatých semien je vhodné pridať jednu alebo dve kávové lyžičky cukru.

Sieťové napätie:	220–240 V ~ 50/60 Hz
Príkon:	150 W
Hlučnosť:	90 dB(A)
Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom:	II.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s. r. o.
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK
Tel.: +421/0/35 7902400
www.somogyi.sk

LIKVIDÁCIA

Zariadenie, ktoré sa stalo odpadom, zbierajte oddelene, nevyhadzujte ho do domového odpadu, pretože môže obsahovať zložky nebezpečné pre životné prostredie alebo ľudské zdravie! Použité zariadenie alebo zariadenie, ktoré sa stalo odpadom, môžete bezplatne odovzdať v mieste predaja alebo u ktoréhokoľvek predajcu, ktorý predáva zariadenia rovnakého druhu a funkcie ako toto zariadenie. Môžete ho odovzdať aj v zbernom mieste špecializovanom na zber elektronického odpadu. Tým chránite životné prostredie, zdravie svojich blízkych aj svoje vlastné. V prípade otázok sa obráťte na miestnu organizáciu zaoberajúcu sa nakladaním s odpadom. Preberáme si povinnosti výrobcu stanovené príslušnými právnymi predpismi a znášame náklady s nimi spojené. Informácie o nakladaní s odpadom: www.somogyi.hu.

