

Kulma Zilan ZLN9525 Thalassa

PROSÍM, BERTE NA VEDOMIE, ŽE NÁVOD K DOMÁCEMU SPOTREBIČU MOŽNO POUŽIŤ AJ PRE VIACERO RÔZNYCH ZARIADENÍ. VÁŠ DOMÁCI SPOTREBIČ MOŽNO NEMÁ VŠETKY FUNKCIE UVEDENÉ V NÁVODE. TENTO TEXT BOL PRELOŽENÝ S POMOCOU UMELEJ INTELIGENCIE.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Uistite sa, že menovité napätie zariadenia zodpovedá napätiu, ktoré chcete používať.
- Uložte si návod, záručný list, nákupný doklad a pokiaľ je to možné, aj kartón spolu s vnútorným obalom!
- Zariadenie je určené výlučne na súkromné použitie, nie na komerčné a nie na profesionálne použitie!
- Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky, keď zariadenie nepoužívate, pripájate príslušenstvo, čistíte ho alebo ak nastane porucha. Najskôr zariadenie vypnite. Ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- V záujme ochrany detí ich nikdy nenechávajte bez dozoru pri zariadení. Pri umiestňovaní zariadenia preto dbajte na to, aby deti nemali k zariadeniu prístup. Dbajte tiež na to, aby kábel nevisel voľne.
- Pravidelne kontrolujte zariadenie a kábel, či nie sú poškodené. Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Nedovoľte, aby deti používali obalový materiál, napríklad plastové vrecká, na hranie.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, ako aj osoby s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, pokiaľ sú pod dohľadom alebo dostali pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a chápu možné riziká. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú pod dohľadom a sú mladšie ako 8 rokov.
- Neopravujte zariadenie sami, ale v prípade problémov požiadajte o pomoc oprávneného odborníka.
- Z bezpečnostných dôvodov je možné poškodený alebo prasknutý sieťový kábel vymeniť iba za kábel rovnakého typu, ktorý poskytne výrobca, náš zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Udržujte zariadenie a kábel mimo dosahu tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti, ostrých hrán atď.
- Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, ak zariadenie nepoužívate.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodané výrobcom.
- Nepoužívajte zariadenie vonku. (Okrem prípadov, keď je zariadenie výslovne určené na vonkajšie použitie.) Vždy chráňte pred mrazom alebo teplotami pod bodom mrazu.
- Nepoužívajte v blízkosti vody (kúpeľ, umývadlo atď.). Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Zariadenie používajte len vtedy, ak máte suché ruky.
- Ak zariadenie spadne do vody, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, predtým než ho vyberiete z vody.

Nedotýkajte sa zdroja vody. Zariadenie musí skontrolovať odborník, predtým ako ho začnete opäť používať. Aby ste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite zariadenie vodou a neponárajte ho do vody.

- Používajte zariadenie len na určený účel.
- Toto zariadenie je možné prevádzkovať iba vtedy, ak je pripojené k uzemnenej zásuvke, ktorá je nainštalovaná v súlade s predpismi. Uistite sa, že napätie napájania zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
- Za škody vzniknuté v dôsledku používania zariadenia na účely, ktoré odlišné od tých, ktoré sú uvedené v návode, alebo ak sa zariadenie nepoužíva odborne, resp. nie je opravované odborníkmi, nie sú kryté zárukou.
- Zariadenie sa nesmie ďalej používať, ak spadne z veľkej výšky na tvrdý povrch. Aj neviditeľné poškodenia môžu negatívne ovplyvniť bezpečnosť prevádzky zariadenia. Zariadenie je možné používať až po kontrole odborníkom.
- Nikdy neneste a ani neťahajte zariadenie za sieťovú zástrčku, pretože hrozí nebezpečenstvo skratu v dôsledku poškodenia kábla. Neohýbajte, nezachytávajte a netiahnite sieťový kábel cez ostré hrany.
- Ak je na zariadení ventilačný otvor, nezakrývajte ho. Nelejte tekutinu ani nevsypajte prach do ventilačných otvorov.
- Nevkladajte prsty ani iné predmety do otvorených častí zariadenia.
- Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním pokynov.

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

- Pred použitím kulmy sa uistite, že máte vlasy úplne suché.
- Rozdeľte si vlasy na pramene a jednotlivé pramene si zafixujte sponkami.

POUŽITIE

- Zapojte prístroj do elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či svieti kontrolka zapnutia.
- Kulma bude pripravená na použitie už o chvíľu.
- Vyberte nastavenie teploty vhodné pre váš typ vlasov. Pre jemné a citlivé vlasy použite nízku teplotu, pre husté a silné vlasy vysokú teplotu.
- Nastavte teplotu pomocou tlačidiel na prístroji.

ÚPRAVA ÚČESU

- Vezmite prameň vlasov a naviňte ho na kulmu.
- Nechajte vlasy na kulme 8–12 sekúnd.
- Opatrne uvoľnite vlasy z kulmy.
- Postup zopakujte na všetkých prameňoch vlasov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred použitím a po ňom zariadenie utrite suchou handričkou.
- Vyhrievaciu plochu kulmy môžete vyčistiť aj vlhkou handričkou.
- Nechajte zariadenie vychladnúť a uložte ho na suché miesto.



Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.