

LED EVA SPHERE LIGHT CHAIN • LED-ES EVA-GÖMB FÉNYFÜZÉR • LED SVETELNÝ REŤAZEC - GULÁ EVA • GHIRLANDĂ LED, GLOBURI EVA • LED UKRASNO SVETLO EVA LOPTICE • SVETELNÝ RETEŽ S LED DIODAMI, KOULE Z EVA MATERIÁLU

EN INSTRUCTIONS / WARNING

Do not connect the chain to the supply while it is in the packing.
 Do not operate the product in its packaging.
 The power cable is not user replaceable. If it becomes damaged, the product should be discarded.
 Do not connect this light strip electrically to another one.
 The light chain is not suitable looping-in installation.
 Be careful not lead the product immediately next to flammable materials when operating.
 The light sources in the product are not replaceable. At the end of the light sources lifetime, the entire product must be replaced.
 Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used nor energised but disposed of safely.
 Use only with the included power supply.
 Power off the adapter when not in use.
 Do not operate the light strip without supervision.
 The product is intended to be used as ornamental lighting and is not suitable for illuminating domestic premises.
 The product is not a toy. Keep out of reach of children.
 In case of any malfunction, immediately power off the light strip and seek the assistance of a specialist.

 Only for indoor use, in a dry place.

 Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS / FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezze áram alá a terméket, amíg az a csomagolásban van.

A termék a csomagolásban ne üzemelhet!

A hálózati csatlakozókhoz nem cserélhető. Ha megsérül, a terméket meg kell semmisíteni.

Ez a fűzér nem szabad másik fűzéreit villanomán összekapcsolni.

Ez a fűzér felülfűtő szerelésre nem alkalmas.

Ügyeljen rá, hogy a termék működés közben ne kerüljön gyűlékony anyag közvetlen közelébe!

A termékből a fényforrások nem cserélhetők; a fényforrás leltartama végén a teljes terméket cserélni kell.

A fényforrás sérülése vagy törése esetén a termékkel ne használja tovább, áramtalansítva, majd biztonságosan semmisítse meg.

Csak a termékkal szállított hálózati adapterrel használható!

Használatakor kiül áramtalansít az adaptert!

Felügyelet nélkül ne üzemeltesse az izzosort!

A termék rendeltetése dekoratív világítás, nem alkalmas háztartási helyiségek megvilágítására.

A termék nem járát, gyermek kezébe ne kerüljön!

Bármilyen meghibásodás esetén áramtalansít az izzosort és forduljon szakemberhez!

 Kizárolág száraz, beltéri körülmények között használható!

 A hálózatnak vált berendezést elkuloníthatni gyűjtse, ne dobj a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat. A használt vagy hulládékkel vált berendezés tértémeszenesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezni elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezellőn védi a környezetet, embertől és a saját egészséget. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírta a gyártó vonatkozó feladatakat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

Gyártó: SOMOGYI ELEKTRONIC® H – 9027 Győr, Gesztenye út 3. • www.somogyi.hu • Származási hely: Kina

SK NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA

Nepripájať reťazec na napájanie, ak je ešte v obale.

Nepripájať reťazec na napájanie, ak je v obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie!

Sietový prepínači kábel alebo šnúra sa nedajú vymeniť. Ak sa šnúra poškodi, výrobok sa musí vyradit!

Nepripájať reťazec elektrický s dálším reťazcom!

Tento reťazec nie je vhodný na sériové zapojenie.

Dbejte na to, aby sa reťazec počas prevádzky nedostal do blízkosti horľavých materiálov!

Ziarovky v reťazci sú nevymeniteľné, po skončení životnosti ziarovky treba vymeniť celý výrobok.

V prípade poškodenia alebo rozbitia ziarovky výrobok ďalej nepoužívajte, odpojte od elektrickej energie a bezpečným spôsobom zlikvidujte.

Výrobok používať len s adaptérom nachádzajúcim sa v balení!

Ked výrobok nepoužívate, odpojte adaptér od elektrickej siete!

Nepoužívajte výrobok bez dozoru!

Tento výrobok používajte na dekoratívne osvetlenie, nie je určený na osvetlenie domácnosti.

Výrobok nie je hracka, nepatriť do rúk detí!

Pri aklejvek ponucuje výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na odborníka!

 Len na vnútorné použitie!

 Výrobok nevyhazujte do bežného domového odpadu, separujte oddelenie, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie. Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaobrájajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudske a teda aj ľudstvo zdravie. Pripadné otázky Vám zojdzie Váš predajca alebo miestna organizácia zaobrájúca sa likvidáciou elektroodpadu.

Distribútor: SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o. • Gútsky rad 3, 945 01 Komárovo, SK • Tel.: +421/0 35 790 2400 • www.somogyi.sk • Krajina pôvodu: Čína

RO MOD DE UTILIZARE / ATENȚIONÁRI

Nu puneti sub tensiune un produs care încă este în ambalaj!

Produsul nu se pune în funcțiune în ambalaj!

Cabul de rețea nu poate fi schimbat. Dacă se deteriorează, trebuie distrus produsul.

Această ghirlandă nu poate fi conectată electric cu altă ghirlandă!

Această ghirlandă nu este adecvată pentru montaj în serie.

Asigurați-vă, ca în timpul funcționării produsul să nu fie în imediata apropiere a unor materiale inflamabile!

În acest produs sursele de lumină nu pot fi schimbate; la sfârșitul duratei de viață a sursei de lumină, trebuie schimbat întregul produs.

În cazul în care sursa de lumină este deteriorată sau avariată, întrerupeți utilizarea produsului, trebuie deconectat de la rețea, și neutralizat în condiții de siguranță.

Puteți folosi numai cu adaptorul de rețea furnizat împreună cu produsul!

Dacă produsul nu este folosit, deconectați adaptorul!

Nu lăsați ghirlanda în funcțiune fără supraveghere!

Produsul este conceput pentru iluminare decorativă, nu este adecvat pentru iluminarea încăperilor.

Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

În cazul oricărui defectu decupați delecupăți ghirlandă și adresați-vă unui specialist!

 Produsul poate fi pus în funcțiune numai în interior, în mediu uscat!

 Colectați în mod separat echipamentul devenit deseș, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deseș poate fi predate nerambursabilă la locul de acasă sau la toti distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristică și funcționalitate similară. Poate că de asemenea predă la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejezi mediul înconjurător, sănătatea Dunărevoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătură cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligația prevederilor legale privind producătorii și suportanții cheltuielile legale de aceste obligații.

Distribuitor: S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L. • J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195 Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod postal: 400337 • Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • www.somogyi.ro • Tara de origine: China

SRB UPOTUŠTO ZA UPOTREBU / NAPOMENA

Proizvod ne uključujte u struju dok je u ambalaži!

Proizvod ne uključujte dok je u ambalaži!

Oštreni priključni kabel nije zamjenjiv. Ako se desи oštećenje, proizvod više nije za upotrebu.

Zabranjeno povezivanje sa drugim dekorativnim svetlima!

Ovaj svetleći niz se ne smi povezivati sa drugim nizovima.

Obratite pažnju da u toku rada proizvod ne bude u blizini zapaljivih materijala!

Izvor svetlosti nije zamjenjiva! Nakon isteka radnog veka, mora se menjati čitav proizvod.

U slučaju bilo kakvog oštećenja, proizvod se ne smi dalje koristiti, isključite ga iz struje i bezbedno je uništiće.

Upotrebjavljiv samo priličnom strujnim adaptansom!

Nakon upotrebe, strujni adaptér isključite iz struje!

Proizvod ne ostavljaljite da radi bez nadzora!

Izdelek je namenjen za dekorativno razsvetljavanje, ni primeren za razsvetljavanje u gospodinjstvih.

Ovaj proizvod nije igračka, ne davati deci da se igraju snim!

U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite proizvod i obratite se stručnom licu!

 Ovaj proizvod je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama.

 Uredaje kojima je istekao radni vek sakupljaju posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteteće životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinji! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima.

Ovim stiže okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima privlačimo i snosimo svu odgovornost.

Uvoznik za SRB: ELEMENTA d.o.o. • Jovana Mikica 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel:+381(0)24 686 270 • www.elementa.rs • Žemlja uvoza:

Mađarska • Žemlja porekla: Kina • Proizvođač: Somogyi Elektronic Kit.

CZ NAVOD K POUŽITÍ / UPOZORNĚNÍ

Produkt nikdy nezapojujte do elektrické sítě, dokud se nachází v obalu.

Produkt nikdy neuvažujte do provozu v balení!

Přivedený síťový kabel nelze vyměňovat, výrobek musí být zlikvidován.

Je zakázano tento světelný reťaz elektricky propojovat s jiným reťazem.

Tento světelný reťaz není vhodný k sériovému zapojování.

Dbejte, aby se produkt během používání nedostal do bezprostřední blízkosti hořlavých látek!

Světelné zdroje nelze ve výrobku vyměňovat; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celý výrobek.

V případě poškození nebo rozbití světelného zdroje výrobek dle nepoužívajte, odpojte jej z elektrické sítě a polom bezpečným způsobem zlikvidujte.

Je dovoleno používat výhradně sítovým adaptérem dodávaným společně s výrobkem!

Jestřížebu nebudete výrobek používat, odpojte adaptér z elektrické sítě!

Světelný reťaz neprovozujte bez dozoru!

Učeráním tohoto výrobku je dekorativní osvetlení, není vhodný jako zdroj osvetlení v domácnosti.

Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem!

V případě jakékoli závady světelný reťaz odpojte z elektrické sítě a kontaktujte odborníka!

 Určeno výhradně k používání v suchých interiérech!

 Přístroje, které již nebude používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhajete do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidéksemu zdraví! Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdatřmi odevzdat v místní distribuci, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráňte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Ulohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.



SOMOGYI ELEKTRONIC®

since 1981

**LED EVA SPHERE LIGHT CHAIN • LED-ES EVA-GÖMB FÉNYFÜZÉR • LED SVETELNÝ REŽAEC - GULÁ EVA • GHIRLANDA LED, GLOBURI EVA •
 LED UKRASNO SVETLO EVA LOPTICE • SVETELNÝ RETÉZ S LED DIODAMI, KOULE Z EVA MATERIÁLU**

(EN) INSTRUCTIONS

After connecting the Christmas decoration set to the network, you can select the desired program by pressing the pushbutton. The selected program will be repeated until you turn off the light. You can choose between 8 different programs by pressing the button on the controller, according to the following table.

(H) HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A karácsonyi termék hálózathoz csatlakozása után a nyomógomb lenyomásával tudjuk a kívánt programot kiválasztani. A kiválasztott program az izzósor kikapcsolásáig fog folyamatosan működni.
 Programok kiválasztása: a vezérlőpult gombjának nyomogatásával 8 különféle fényjáték választható ki az alábbiak szerint.

(SK) NÁVOD NA POUŽITIE

Po pripojení vianočného reťazca do siete stlačením tlačidlového spínača vyberieme požadovaný program. Zvolený program bude fungovať do tej doby, kým reťazec nebude vypnutý, odpojený z elektr. siete.
 Výber programov: pomocou tlačidlového spínača možno vybrať z 8 programov podľa nasledovnej tabuľky.

(RO) MOD DE UTILIZARE

După conectarea produsului la rețea prin apăsarea butonului poate fi selectat programul dorit. Programul selectat va rămâne același până la oprirea funcționării ghirlandei.
 Selectarea programelor: prin apăsarea butonului de control se pot selecta 8 feluri de jocuri luminoase, conform tabelului de mai jos.

(SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Program rada ukrasnog novogodišnjeg svetla se odabira nakon uključenja pritiskanjem tastera. Odabrani program će biti aktiviran se dok se ukrasno svetlo ne isključi iz struje.
 Odabir programa: pritiskom na taster mogućnost odabira 8 programa.

(CZ) NÁVOD K POUŽITÍ

Po připojení vánočního řetězce k elektrické síti, který je vybavený programátorem, opakují se dokola následující programy dle bodů 1. Až 8. Výběr programu provedeme stlačením tlačítka programátora. Zvolený program bude fungovat do prvního přerušení elektrického připojení, vypnutí zásuvky.
 Použitím programového tlačítka, je možné navolit program z osmi možných, dle následující tabulky.

		EN	H	SK	RO	SRB-MNE	CZ
1	COMBINATION	combination of all programs	valamennyi program kombinációjá	kombinácia všetkých programov	combinarea programelor existente	kombinacija svih efekata	kombinace všech program
2	IN WAVES	lights in waves	hullámzó fényfüzér	vlnenie svetla	lumină în valuri	plutaju i efekat	vin n sv tla
3	SEQUENTIAL	lights in sequential rhythm	izzópárok változó ritmusban	svietia páry žiaroviek, vždy v inom rytmie	perechi de becuri în ritm secvential	ritam promenljivih parova sijalica	sv t páry árovek v dy v jiném rytmu
4	SLO GLO	slow glow	lassú parázslás	slabé svietenie	ardere lentă	efekat arulje	n zká intenzita sv cen
5	CHASING/FLASH	chasing ash	gyorsan villogó fényfüzér	rýchlo blikajúci reťazec	ghirlandá luminosaă în ritm rapid	brzo treptu i efekat	rychle blikaj c et zec
6	SLOW FADE	slow fade	lassú kigulladás kialvás	pomalé zapnutie/ zhasnutie	aprindere/stingere lentă	sporo paljenje gašenje	pomalé rosiv cen zhasnut
7	TWINKLE/FLASH	twinkle ash	gyors sziporkázás	rýchle blikanie	scăpare rapidă	brza promena	rychlé blikán
8	STEADY ON	steady on	minden iző folyamatosan világ t	trvalo svietia všetky žiarovky	lumină constantă	konstantno svetlo	trvale svítí všechny žárovky



SOMOGYI ELEKTRONIC®
 since 1981