





AIR MASTER NANO 2
návod na použitie

Úvod



Ventily




Návod na použitie




Dvojité kliknutie na spustenie

Návod na použitie

Nafukovanie



• Vyberte vhodnú trysku •




Pripojte k produktu, ktorý chcete nafúknuť

Odvzdušňovanie



Vyberte vhodnú trysku



Pripojte ju k výrobku, z ktorého chcete vypúšťať vzduch

Kempingové svietidlo



Dvojité kliknutie na
spustenie
(kempingové
svietidlo)



(X1)
(kempingové
svietidlo)



Stlačte znovu
(odpuďzovač
komárov)



Stlačte znovu (režim SOS)



Kliknite na vypnutie

V ktoromkoľvek režime môžete zariadenie vypnúť dlhým stlačením.

Pokyny k nabíjaniu

Zariadenie je vybavené vstavaným dobíjateľným lítium-iónovým akumulátorom na prevádzku pumpy, ktorý je možné nabíjať cez nabíjací port typu C.

Na nabíjanie pripojte priložený nabíjací kábel typu C k sieťovému adaptéru. Počas nabíjania môžete sledovať priebeh nabíjania pomocou štyroch kontroliek stavu akumulátora.

Napätie nabíjania: 5V

Kontrolka akumulátora



Nízka úroveň nabitia
akumulátora

- 0 0 0 0

Plne nabitý akumulátor


- 1 1 1 1

Prosím, aspoň raz za mesiac sa uistite, že je vzduchová pumpa úplne nabitá, aby ste predišli degradácii alebo poškodeniu akumulátora.

Upozornenie



Tento výrobok je určený iba pre dospelých.



- Počas používania sa nepozerajte priamo do otvoru vstupu a výstupu vzduchu výrobku.
- Nevkladajte prsty do otvorov na vstup a výstup vzduchu zariadenia.
- Vždy dbajte na to, aby neboli vstupné a výstupné otvory pre vzduch upchaté.
- Ak počas používania zaznamenáte nezvyčajný hluk alebo vysokú teplotu, ihneď prestaňte výrobok používať.
- Tento výrobok sa má používať pri teplotách v rozmedzí od -10 °C (14 °F) do 40 °C (104 °F).
- Nevystavujte výrobok vysokým teplotám ani ho neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako je slnečné žiarenie, radiátory, mikrovlnné rúry, rúry a prostredia s teplotou presahujúcou 40 °C. Prehriatie akumulátora môže spôsobiť výbuch.
- Nepoužívajte vzduchovú pumpu nepretržite dlhšie ako 5 minút. Po použití ju nechajte vychladnúť aspoň 5 minút, než ju opäť použijete.
- Zariadenie, akumulátor a ostatné príslušenstvo prosím zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Nevyhadzujte ich do domového odpadu. Nesprávna likvidácia akumulátora môže spôsobiť výbuch.
- Úplne vybitý akumulátor neskladujte dlhodobo a výrobky napájané lítiovým akumulátorom je potrebné počas skladovania nabíjať aspoň raz za mesiac.
- Vzduchová pumpa nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Vzduchová pumpa neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by mohol používateľ opravovať.

Návod na riešenie problémov

- Prípojte nabíjačku, aby ste skontrolovali, či je akumulátor nabitý.
- Skontrolujte, či sa na povrchu pumpy nenachádza voda alebo iná tekutina.
- Skontrolujte, či nie sú lopatky ventilátora zaseknuté alebo či ich neblokujú cudzie predmety.
- Stlačte prosím opäť vypínač a sledujte, či sa výrobok spustí.

Záručný list

Informácie o výrobku

Model _____

Dátum nákupu _____

Farba _____

Miesto nákupu _____

Informácie o zákazníkovi

Meno _____

Tel. _____

E-mail _____

Adresa _____

Distribútor: Kapacitás Kft
Maďarsko,
2038 Sósút, Kandó
Kálmán utca 7b.
www.rooscamp.hu
info@rooscamp.hu



RoHS

